www.reelschematic.com


2X518201

Please order by parts number,not key number
Bitte,Best:-Nr.angeben(Nicht " key " -nr.)
Veuillez indiquer le numero de la pièce(Non " key " no.)

WARRANTY QUALITY

SPINNING REEL

TP3000S/TP4000S TP3000SH/TP4000SH (BLACK SERIES)



Key NO.	Parts No.	Parts name
2-8	2YT-190-01	SPOOL ASSEMBLY
1	2YD-048-01	DRAG KNOB ASSEMBLY
2	2W1-130-01	050-170 WASHER
3	2E4-022-01	DRAG WASHER RETAINER
4	2F3-047-01	DRAG KNOB CLICK NUT
5	2W1-052-01	050-187 WASHER
6	2W3-003-01	EARED WASHER
7	2W2-005-01	KEY WASHER
8	2YS-112-01	SPOOL ASSEMBLY
9	2W2-014-01	KEY WASHER
10	2C1-076-01	BEARING SPACER
11	2Z1-013-02	610-3 BALL BEARING
12	2L3-014-01	SPOOL CLICK LEAF SPRING
13	2W1-053-02	080-185 WASHER
14	2F8-013-02	CLICK LEAF SPRING HOLDER
15	2W2-024-01	KEY WASHER
16	2E2-050-01	A20M-035 SCREW
17	2F6-049-01	ROTOR NUT HOLDING PLATE
18	2C2-061-01	MAIN SHAFT COLLAR
19	2E3-033-01	ROTOR NUT
20	2E3-040-02	SHAFT NUT
21	2M3-066-01	MAIN SHAFT
22	2R1-095-02	ROTOR
23	2P1-032-01	BAIL ARM PIN
24	2E2-018-01	B30M-080 SCREW
25	2E0-008-02	BAIL HOLDER SCREW
26	2E0-031-01	X30M-070 SCREW
27	2R2-029-02	BAIL ARM
28	2Z1-012-02	407-2.5 BALL BEARING
29	2C1-077-01	LINE ROLLER COLLAR
30	2R6-022-01	LINE ROLLER
31	2YL-101-01	BAIL ASSEMBLY
32	2F6-061-01	HOLDING PLATE
33	2E3-037-01	BAIL HOLDER NUT
34	2P1-016-01	BAIL ARM PIN
35	2R5-085-01	BAIL TRIP SHAFT
36	2Q1-023-01	BAIL SPRING
37	2C2-066-01	BAIL SPRING GUIDE
38	2L3-029-01	CLICK LEAF SPRING
39	2Q3-056-01	BAIL TRIP LEVER SPRING
40	2R5-086-01	BAIL TRIP LEVER
41	2W5-037-01	SPACER
42	2YR-055-01	BAIL SPRING COVER ASSEMBLY
43	2E0-010-01	X26M-060 SCREW
44	2A4-026-01	ONE-WAY CLUTCH INNER TUBE
45	2E2-013-02	B20M-060 SCREW
46	2A2-060-01	CAM
47	2Q3-009-01	ANTI-REVERSE SPRING
48	2F8-079-01	ANTI-REVERSE SPRING ANCHOR
49	2F5-189-01	ROLLER CLUTCH RETAINER
50	2Q2-016-01	SPRING
51	2F2-027-01	ANTI-REVERSE PAWL
52	2W5-036-01	WASHER
53	2Z3-003-01	ROLLER

Key NO.	Parts No.	Parts name
54	2A3-025-01	ANTI-REVERSE RATCHET
55	2F8-082-01	CAGE
56	2E2-011-01	F30M-080 SCREW
57	2F5-203-01	BEARING RETAINER
58	2Z1-005-03	816-5 BALL BEARING
59	2G2-056-01	PINION GEAR
60	2C2-036-01	WORM SHAFT BUSH
61	2Z1-014-02	306-2.5 BALL BEARING
62	2C1-071-01	WORM SHAFT COLLAR
63	2G3-037-01	WORM SHAFT GEAR
64	2M4-018-01	WORM SHAFT
65	2W1-058-03	030-050 WASHER
66	2E2-009-01	F23M-060 SCREW
67	2M1-032-01	OSCILLATING SLIDER
68	2W1-058-02	030-050 WASHER
69	2M5-007-01	LINE GUIDE PIN
70	2C2-034-01	LINE GUIDE PIN BUSH
71	2W1-059-01	020-049 WASHER
72	2F5-181-01	OSCILLATING SLIDER COVER
73	2YB-138-02	BODY ASSEMBLY
74	2Z1-010-02	812-3.5 BALL BEARING
75	2G1-042-01	DRIVE GEAR
76	2W1-035-00	080-105 WASHER
77	2Z1-023-02	814-4 BALL BEARING
78	2B2-037-02	BODY COVER
79	2E2-060-02	A30M-100 SCREW
80	2E2-031-01	A26M-075 SCREW
81	2YH-142-01	HANDLE ASSEMBLY
82	2H6-015-02	HANDLE SCREW CAP
83	2YA-024-01	ANTI-REVERSE CAM ASSEMBLY
84	2P1-025-01	OSCILLATING SLIDER PIN
85	2W5-031-01	WORM SHAFT COVER GASKET
86	2F5-161-01	WORM SHAFT COVER
87	2W1-124-02	045-065 WASHER
88	2E2-003-01	B26M-036 SCREW
89	2F6-054-01	WATER SHIELD
90	2F5-162-01	REAR COVER
91	2E0-033-01	X26M-035 SCREW
TP4000S	SPECIAL PARTS	
2-8	2YT-191-01	SPOOL ASSEMBLY
8	2YS-113-01	SPOOL ASSEMBLY
TP3000SH	SPECIAL PARTS	
2-8	2YT-190-02	SPOOL ASSEMBLY
8	2YS-112-02	SPOOL ASSEMBLY
59	2G2-069-01	PINION GEAR
63	2G3-044-01	WORM SHAFT GEAR
75	2G1-050-01	DRIVE GEAR
TP4000SH	SPECIAL PARTS	
2-8	2YT-191-02	SPOOL ASSEMBLY
8	2YS-113-02	SPOOL ASSEMBLY
59	2G2-069-01	PINION GEAR
63	2G3-044-01	WORM SHAFT GEAR
75	2G1-050-01	DRIVE GEAR