www.reelschematic.com


2X518301

Please order by parts number,not key number
Bitte,Best:-Nr.angeben(Nicht " key " -nr.)
Veuillez indiquer le numero de la pièce(Non " key " no.)

WARRANTY QUALITY

SPINNING REEL

TP5000S/TP6000S TP5000SH/TP6000SH (BLACK SERIES)



Key NO.	Parts No.	Parts name
2-10	2YT-119-01	SPOOL ASSEMBLY
1	2YD-029-01	DRAG KNOB ASSEMBLY
2	2W1-092-01	060-210 WASHER
3	2E4-013-01	DRAG WASHER RETAINER
4	2F3-032-01	DRAG KNOB CLICK NUT
5	2W1-094-01	060-220 WASHER
6	2W3-013-01	EARED WASHER
7	2W2-027-01	KEY WASHER
8	2W1-091-01	132-220 WASHER
9	2Z1-009-02	711-3 BALL BEARING
10	2YS-057-01	SPOOL ASSEMBLY
11	2W1-082-01	076-150 WASHER
12	2C1-038-01	BEARING SPACER
13	2E2-038-01	X20M-065 SCREW
14	2Z1-005-02	816-5 BALL BEARING
15	2W1-081-00	055-120 WASHER
16	2L3-015-01	SPOOL CLICK LEAF SPRING
17	2F8-019-01	CLICK LEAF SPRING HOLDER
18	2W2-019-01	KEY WASHER
19	2E2-016-01	A26M-040 SCREW
20	2F6-028-01	ROTOR NUT HOLDING PLATE
21	2E3-003-01	ROTOR NUT
22	2E3-040-02	SHAFT NUT
23	2M3-036-01	MAIN SHAFT
24	2R1-096-02	ROTOR
25	2E2-018-01	B30M-080 SCREW
26	2E0-008-02	BAIL HOLDER SCREW
27	2E0-004-01	LINE ROLLER SCREW
28	2Z1-001-01	508-2.5 BALL BEARING
29	2R6-014-01	LINE ROLLER
30	2W4-008-01	SPACER
31	2YL-103-02	BAIL ASSEMBLY
32	2F6-064-01	HOLDING PLATE
33	2E3-043-01	BAIL HOLDER NUT
34	2P1-016-01	BAIL ARM PIN
35	2R5-114-01	BAIL TRIP SHAFT
36	2Q1-077-01	BAIL SPRING
37	2C2-086-01	BAIL SPRING GUIDE
38	2L3-029-01	CLICK LEAF SPRING
39	2Q3-056-01	BAIL TRIP LEVER SPRING
40	2R5-115-01	BAIL TRIP LEVER
41	2W5-037-01	SPACER
42	2YR-056-01	BAIL SPRING COVER ASSEMBLY
43	2E0-010-01	X26M-060 SCREW
44	2E2-006-03	B26M-050 SCREW
45	2F5-196-01	ROLLER CLUTCH RETAINER
46	2Q1-071-01	MAGNET RETAINER SPRING
47	2F8-084-01	CAGE
48	2Z3-003-01	ROLLER
49	2A4-019-01	ONE-WAY CLUTCH INNER TUBE
50	2A3-009-01	ANTI-REVERSE RATCHET
51	2F2-035-01	ANTI-REVERSE PAWL
52	2E2-052-01	F26M-080 SCREW
53	2F5-178-01	BEARING RETAINER
54	2Z1-007-03	917-4 BALL BEARING
55	2G2-004-01	PINION GEAR
56	2E2-002-02	E20M-060 SCREW
57	2A2-024-01	CAM
58	2Q3-072-01	ANTI-REVERSE SPRING
59	2C2-045-01	WORM SHAFT BUSH
60	2Z1-014-02	306-2.5 BALL BEARING
61	2C1-046-01	COLLAR
62	2G3-011-01	WORM SHAFT GEAR
63	2M4-006-01	WORM SHAFT
64	2W1-107-01	030-050 WASHER
65	2E2-052-01	F26M-080 SCREW
66	2M1-022-01	OSCILLATING SLIDER
67	2W1-058-03	030-050 WASHER
68	2M5-001-01	LINE GUIDE PIN
69	2C2-034-01	LINE GUIDE PIN BUSH
70	2W1-059-01	020-049 WASHER
71	2F5-051-01	OSCILLATING SLIDER COVER
72	2E2-006-01	B26M-050 SCREW
73	2YB-139-02	BODY ASSEMBLY
74	2Z1-007-02	917-4 BALL BEARING
75	2G1-023-01	DRIVE GEAR
76	2W1-014-03	091-130 WASHER
77	2B2-027-02	BODY COVER
78	2E2-036-01	A30M-130 SCREW
79	2E2-031-01	A26M-075 SCREW
80	2B4-009-01	BODY FLANGE
81	2YH-139-01	HANDLE ASSEMBLY
82	2H6-011-01	HANDLE SCREW CAP
83	2YA-010-01	ANTI-REVERSE CAM ASSEMBLY
84	2P1-021-01	OSCILLATING SLIDER PIN
85	2F5-068-01	WORM SHAFT COVER
86	2E2-006-01	B26M-050 SCREW
87	2W4-006-01	SPACER
88	2E2-050-01	A20M-035 SCREW
89	2F6-014-01	WATER SHIELD
90	2F5-067-01	REAR COVER
91	2E0-006-01	X26M-045 SCREW
TP6000S	SPECIAL PARTS	
2-10	2YT-120-01	SPOOL ASSEMBLY
10	2YS-058-01	SPOOL ASSEMBLY
TP5000SH	SPECIAL PARTS	
2-10	2YT-119-02	SPOOL ASSEMBLY
10	2YS-057-02	SPOOL ASSEMBLY
55	2G2-068-01	PINION GEAR
62	2G3-043-01	WORM SHAFT GEAR
75	2G1-051-01	DRIVE GEAR
TP6000SH	SPECIAL PARTS	
2-10	2YT-120-02	SPOOL ASSEMBLY
10	2YS-058-02	SPOOL ASSEMBLY
55	2G2-068-01	PINION GEAR
62	2G3-043-01	WORM SHAFT GEAR
75	2G1-051-01	DRIVE GEAR