www.reelschematic.com


2X524501

Please order by parts number,not key number
Bitte,Best:-Nr.angeben(Nicht " key " -nr.)
Veuillez indiquer le numero de la pièce(Non " key " no.)

WARRANTY QUALITY

SPINNING REEL

LA6000R/LA8000R



Key No	Parts No.	Parts name
1	2YD-021-04	DRAG KNOB ASSEMBLY
2	2E4-003-01	DRAG WASHER RETAINER
3	2W2-048-01	KEY WASHER
4	2W1-175-01	100-300 WASHER
5	2W3-027-01	EARED WASHER
6	2YT-337-02	SPOOL TOTAL ASSEMBLY
7	2W2-011-01	KEY WASHER
8	2F3-021-01	CLICK GEAR
9	2M3-107-01	MAIN SHAFT
10	2E3-003-01	ROTOR NUT
11	2E1-019-01	D26-060 SCREW
12	2R1-114-02	ROTOR
13	2E2-007-01	B30M-100 SCREW
14	2R2-048-02	BAIL ARM
15	2C1-049-01	LINE ROLLER COLLAR
16	2Z1-001-05	508-2.5 BALL BEARING
17	2R6-018-01	LINE ROLLER
18	2C1-068-01	COLLAR
19	2YL-116-01	BAIL ASSEMBLY
20	2E1-014-01	B40-100 SCREW
21	2Q3-105-01	BAIL SPRING
22	2R4-146-02	BAIL SPRING COVER
23	2E1-011-01	B30-100 SCREW
24	2R5-125-01	BAIL TRIP LEVER
25	2R4-145-02	BAIL TRIP COVER
26	2F1-008-02	SPRING HOLDER
27	2Q3-050-01	ANTI-REVERSE PAWL SPRING
28	2F3-023-01	CLICK GEAR
29	2Z1-008-05	1020-5 BALL BEARING
30	2G2-057-01	PINION GEAR
31	2E1-018-01	G30-100 SCREW
32	2E1-057-01	B30-130 SCREW
33	2A4-062-01	ANTI-REVERSE PAWL
34	2Q3-045-01	ANTI-REVERSE PAWL SPRING
35	2B1-125-02	BODY
36	2Z1-007-05	917-4 BALL BEARING
37	2G1-052-02	DRIVE G EAR
38	2W1-014-00	091-130 WASHER
39	2G3-064-01	OSCILLATING GEAR
40	2C1-089-01	COLLAR
41	2M2-011-01	OSCILLATING CAM
42	2W5-062-01	COVER
43	2E1-063-01	F26-070 SCREW
44	2M1-052-01	OSCILLATING SILDER
45	2E2-011-01	F30M-080 SCREW
46	2A2-082-01	ANTI-REVERSE CAM
47	2L5-012-01	ANTI-REVERSE CAM SPRING
48	2A1-022-07	ANTI-REVERSE LEVER
49	2E2-013-02	B20M-060 SCREW
50	2B2-082-02	BODY COVER
51	2E1-006-02	A30-130 SCREW
52	2YH-250-02	HANDLE ASSEMBLY
53	2C3-047-01	HANDLE SCREW SLEEVE
54	2H6-002-01	HANDLE SCREW CAP
LA8000R	SPECIAL PARTS	
6	2YT-340-02	SPOOL TOTAL ASSEMBLY