
Please order by parts number,not key number
Bitte,Best:-Nr.angeben(Nicht " key " -nr.)
Veuillez indiquer le numero de la pièce(Non " key " no.)

WARRANTY QUALITY


SPINNING REEL CETUS GV500



Key NO.	Parts No.	Parts name
2-8	2YT-140-02	SPOOL TOTAL ASSEMBLY
1	2YD-035-02	DRAG KNOB ASSEMBLY
2	2E4-017-01	DRAG WASHER RETAINER
3	2W2-031-01	KEY WASHER
4	2W1-101-01	064-124 WASHER
5	2YS-081-02	SPOOL ASSEMBLY
6	2L2-015-01	CLICK PAWL
7	2E5-020-01	E1.5 RETAINER
8	2Q2-015-01	CLICK PAWL SPRING
9	2W1-097-02	059-100 WASHER
10	2F3-038-01	CLICK GEAR
11	2M1-029-01	OSCILLATING SLIDER
12	2E2-030-01	F20M-050 SCREW
13	2E3-001-01	ROTOR NUT
14	2C3-027-01	ROTOR NUT RETAINER
15	2R1-065-02	ROTOR
16	2R4-080-01	BAIL TRIP COVER
17	2E1-016-02	B26-080 SCREW
18	2R5-081-01	BAIL TRIP LEVER A
19	2R5-082-01	BAIL TRIP PLATE
20	2Q3-084-01	BAIL TRIP LEVER SPING
21	2R5-083-01	BAIL TRIP LEVER B
22	2F5-130-02	ROTOR COVER
23	2E1-020-02	B22-055 SCREW
24	2E2-018-01	B30M-080 SCREW
25	2R2-028-01	BAIL ARM
26	2E1-037-01	B30-080 SCREW
27	2C1-056-01	LINE ROLLER COLLAR

Key NO.	Parts No.	Parts name
28	2Z1-012-02	407-2.5 BALL BEARING
29	2R6-012-02	LINE ROLLER
30	2C2-032-01	LINE ROLLER BUSH
31	2YL-075-01	BAIL ASSEMBLY
32	2Q1-051-01	BAIL SPRING
33	2R4-088-01	BAIL SPRING COVER
34	2A4-040-01	ONE-WAY CLUTCH INNER TUBE
35	2YZ-012-01	ONE-WAY CLUTCH BEARING ASSY
36	2Z1-006-01	613-3.5 BALL BEARING
37	2G2-043-01	PINION GEAR
38	2E1-052-01	A20-130 SCREW
39	2Q3-009-01	ANTI-REVERSE SPRING
40	2A2-040-01	ANTI-REVERSE CAM
41	2B1-044-02	BODY
42	2A1-022-01	ANTI-REVERSE LEVER
43	2E2-013-02	B20M-060 SCREW
44	2Z1-009-01	711-3 BALL BEARING
45	2G1-028-01	DRIVE GEAR
46	2M2-001-01	OSCILLATING SLIDER
47	2W1-019-00	071-103 WASHER
48	2Z1-002-01	714-3.5 BALL BEARING
49	2B2-032-02	BODY COVER
50	2E1-005-02	A26-120 SCREW
51	2YH-116-02	HANDLE TOTAL ASSEMBLY
52	2W1-004-01	029-080 WASHER
53	2H6-016-01	HANDLE SCREW CAP
54	2F5-077-01	REAR COVER

SPINNING REEL **CETUS** GV800/SB800




Key NO.	Parts No.	Parts name
	2YD-111-01	DRAG KNOB ASSEMBLY
	2E4-008-01	DRAG WASHER RETAINER
	2W2-042-01	KEY WASHER
	2W1-159-02	045-152 WASHER
	2YT-498-01	SPOOL TOTAL ASSEMBLY
	2S4-019-01	LINE STOPPER
	2Q3-121-01	SPRING
	2Q2-015-01	CLICK PAWL SPRING
	2E5-020-01	E1.5 RETAINER
	2L2-015-01	CLICK PAWL
	2W1-051-02	033-065 WASHER
	2F3-077-01	CLICK GEAR
	2E3-062-01	ROTOR NUT
	2E1-056-01	X20-035 SCREW
	2C3-027-01	ROTOR NUT RETAINER
	2R1-154-01	ROTOR
	2R5-197-01	BAIL PAWL
	2R5-177-01	BAIL TRIP LEVER
	2W1-199-01	015-027 WASHER
	2Q3-120-01	BAIL SPRING
	2R4-218-01	BAIL SPRING COVER
	2E1-020-02	B22-055 SCREW
	2E2-018-01	B30M-080 SCREW
	2R2-075-01	BAIL ARM
	2E1-024-01	b30-060 SCREW
	2C1-056-01	LINE ROLLER COLLAR
	2Z1-012-05	407-2.5 BALL BEARING
	2R6-012-02	LINE ROLLER
	2C2-032-01	LINE ROLLER BUSH
	2YL-166-01	BAIL ASSEMBLY
	2E1-050-01	A20-060 SCREW
	2F5-510-01	ROLLER CLUTCH RETAINER
	2Z1-019-05	612-4 BALL BEARING
	2M3-170-01	MAIN SHAFT
	2C1-138-01	BUSHING
36	2A4-092-01	ONE-WAY CLUTCH INNER TUBE
37	2YZ-032-01	ONE-WAY CLUTCH BEARING ASSEMBLY
38	2Q2-024-01	SPRING
39	2G2-185-01	PINION GEAR
40	2B1-198-01	BODY
41	2L5-025-01	ANTI-REVERSE CAM SPRING
42	2A2-120-01	ANTI-REVERSE CAM
43	2C3-042-01	HANDLE SCREW SLEEVE
44	2H6-016-01	HANDLE SCREW CAP
45	2Z1-011-05	711-2.5 BALL BEARING
46	2G1-165-01	DRIVE GEAR
47	2W1-019-00	071-103 WASHER
48	2Z1-011-05	711-2.5 BALL BEARING
49	2B2-142-01	BODY COVER
50	2E1-045-01	A26-080 SCREW
51	2E1-060-01	A26-060 SCREW
52	2YH-263-01	HANDLE TOTAL ASSEMBLY
53	2G3-101-01	OSCILLATING GEAR
54	2M1-083-01	OSCILLATING SILDER
55	2E2-103-01	F20M-030 SCREW
56	2A1-038-01	ANTI-REVERSE LEVER
57	2E2-099-01	B20M-050 SCREW
58	2F5-483-01	REAR COVER
59	2E1-071-01	B26-040 SCREW
SB800	SPECIAL PARTS	
1	2YD-111-02	DRAG KNOB ASSEMBLY
5	2YT-529-01	SPOOL TOTAL ASSEMBLY
16	2R1-154-02	ROTOR
21	2R4-218-02	BAIL SPRING COVER
28	2R6-012-01	LINE ROLLER
40	2B1-198-02	BODY
44	2H6-016-02	HANDLE SCREW CAP
49	2B2-142-02	BODY COVER
52	2YH-263-02	HANDLE TOTAL ASSEMBLY
58	2F5-483-02	REAR COVER

2X512801

Please order by parts number,not key number
Bitte,Best:-Nr.angeben(Nicht " key " -nr.)
Veuillez indiquer le numero de la pièce(Non " key " no.)

WARRANTY QUALITY

SPINNING REEL CETUS LF500/LF500M



Key NO.	Parts No.	Parts name
2-8	2YT-140-01	SPOOL TOTAL ASSEMBLY
1	2YD-035-01	DRAG KNOB ASSEMBLY
2	2E4-017-01	DRAG WASHER RETAINER
3	2W2-031-01	KEY WASHER
4	2W1-101-01	064-124 WASHER
5	2YS-081-01	SPOOL ASSEMBLY
6	2L2-015-01	CLICK PAWL
7	2E5-020-01	E1.5 RETAINER
8	2Q2-015-01	CLICK PAWL SPRING
9	2W1-097-02	059-100 WASHER
10	2F3-038-01	CLICK GEAR
11	2M1-029-01	OSCILLATING SLIDER
12	2E2-030-01	F20M-050 SCREW
13	2E3-001-01	ROTOR NUT
14	2C3-027-01	ROTOR NUT RETAINER
15	2R1-065-01	ROTOR
16	2R4-080-01	BAIL TRIP COVER
17	2E1-016-02	B26-080 SCREW
18	2R5-081-01	BAIL TRIP LEVER A
19	2R5-082-01	BAIL TRIP PLATE
20	2Q3-084-01	BAIL TRIP LEVER SPING
21	2R5-083-01	BAIL TRIP LEVER B
22	2F5-130-01	ROTOR COVER
23	2E1-020-02	B22-055 SCREW
24	2E2-018-01	B30M-080 SCREW
25	2R2-028-01	BAIL ARM
26	2E1-037-01	B30-080 SCREW
27	2C1-056-01	LINE ROLLER COLLAR


Key NO.	Parts No.	Parts name
28	2Z1-012-02	407-2.5 BALL BEARING
29	2R6-012-02	LINE ROLLER
30	2C2-032-01	LINE ROLLER BUSH
31	2YL-075-01	BAIL ASSEMBLY
32	2Q1-051-01	BAIL SPRING
33	2R4-088-01	BAIL SPRING COVER
34	2A4-040-01	ONE-WAY CLUTCH INNER TUBE
35	2YZ-012-01	ONE-WAY CLUTCH BEARING ASSY
36	2Z1-006-01	613-3.5 BALL BEARING
37	2G2-043-01	PINION GEAR
38	2E1-052-01	A20-130 SCREW
39	2Q3-009-01	ANTI-REVERSE SPRING
40	2A2-040-01	ANTI-REVERSE CAM
41	2YB-093-01	BODY ASSEMBLY
42	2A1-022-01	ANTI-REVERSE LEVER
43	2E2-013-02	B20M-060 SCREW
44	2G1-028-01	DRIVE GEAR
45	2M2-001-01	OSCILLATING SLIDER
46	2W1-019-00	071-103 WASHER
47	2YC-086-01	BODY COVER ASSEMBLY
48	2E1-005-02	A26-120 SCREW
49	2YH-116-01	HANDLE TOTAL ASSY
50	2W1-004-01	029-080 WASHER
51	2H6-016-01	HANDLE SCREW CAP
52	2F5-077-01	REAR COVER
LF500M	SPECIAL PARTS	
2-8	2YT-183-01	SPOOL TOTAL ASSEMBLY
5	2YS-104-01	SPOOL ASSEMBLY

2X513001

Please order by parts number,not key number
Bitte,Best:-Nr.angeben(Nicht " key " -nr.)
Veuillez indiquer le numero de la pièce(Non " key " no.)

WARRANTY QUALITY

SPINNING REEL CETUS SB500




Key NO.	Parts No.	Parts name
2-8	2YT-140-03	SPOOL TOTAL ASSEMBLY
1	2YD-035-03	DRAG KNOB ASSEMBLY
2	2E4-017-01	DRAG WASHER RETAINER
3	2W2-031-01	KEY WASHER
4	2W1-101-01	064-124 WASHER
5	2YS-081-03	SPOOL ASSEMBLY
6	2L2-015-01	CLICK PAWL
7	2E5-020-01	E1.5 RETAINER
8	2Q2-015-01	CLICK PAWL SPRING
9	2W1-097-02	059-100 WASHER
10	2F3-038-01	CLICK GEAR
11	2M1-029-01	OSCILLATING SLIDER
12	2E2-030-01	F20M-050 SCREW
13	2E3-001-01	ROTOR NUT
14	2C3-027-01	ROTOR NUT RETAINER
15	2R1-065-03	ROTOR
16	2R4-080-02	BAIL TRIP COVER
17	2E1-016-03	B26-080 SCREW
18	2R5-081-01	BAIL TRIP LEVER A
19	2R5-082-01	BAIL TRIP PLATE
20	2Q3-084-01	BAIL TRIP LEVER SPING
21	2R5-083-01	BAIL TRIP LEVER B
22	2F5-130-03	ROTOR COVER
23	2E1-020-01	B22-055 SCREW
24	2E2-018-02	B30M-080 SCREW
25	2R2-028-01	BAIL ARM
26	2E1-037-02	B30-080 SCREW
27	2C1-056-01	LINE ROLLER COLLAR

Key NO.	Parts No.	Parts name
28	2Z1-012-02	407-2.5 BALL BEARING
29	2R6-012-01	LINE ROLLER
30	2C2-032-01	LINE ROLLER BUSH
31	2YL-075-02	BAIL ASSEMBLY
32	2Q1-051-01	BAIL SPRING
33	2R4-088-02	BAIL SPRING COVER
34	2A4-040-01	ONE-WAY CLUTCH INNER TUBE
35	2YZ-012-01	ONE-WAY CLUTCH BEARING ASSY
36	2Z1-006-01	613-3.5 BALL BEARING
37	2G2-043-01	PINION GEAR
38	2E1-052-01	A20-130 SCREW
39	2Q3-009-01	ANTI-REVERSE SPRING
40	2A2-040-01	ANTI-REVERSE CAM
41	2B1-044-03	BODY
42	2A1-022-01	ANTI-REVERSE LEVER
43	2E2-013-03	B20M-060 SCREW
44	2Z1-009-01	711-3 BALL BEARING
45	2G1-028-01	DRIVE GEAR
46	2M2-001-01	OSCILLATING SLIDER
47	2W1-019-00	071-103 WASHER
48	2Z1-002-01	714-3.5 BALL BEARING
49	2B2-032-03	BODY COVER
50	2E1-005-03	A26-120 SCREW
51	2YH-117-01	HANDLE TOTAL ASSEMBLY
52	2W1-004-01	029-080 WASHER
53	2H6-016-02	HANDLE SCREW CAP
54	2F5-077-02	REAR COVER

Please order by parts number,not key number
Bitte,Best:-Nr.angeben(Nicht " key " -nr.)
Veuillez indiquer le numero de la pièce(Non " key " no.)

WARRANTY QUALITY

SPINNING REEL CETUS SE500




Key NO.	Parts No.	Parts name	Key NO.	Parts No.	Parts name
2-8	2YT-140-06	SPOOL TOTAL ASSEMBLY	28	2Z1-012-06	407-2.5 BALL BEARING
1	2YD-035-02	DRAG KNOB ASSEMBLY	29	2R6-012-02	LINE ROLLER
2	2E4-017-01	DRAG WASHER RETAINER	30	2C2-032-01	LINE ROLLER BUSH
3	2W2-031-01	KEY WASHER	31	2YL-075-03	BAIL ASSEMBLY
4	2W1-101-01	064-124 WASHER	32	2Q1-051-01	BAIL SPRING
5	2YS-081-06	SPOOL ASSEMBLY	33	2R4-088-01	BAIL SPRING COVER
6	2L2-015-01	CLICK PAWL	34	2A4-040-01	ONE-WAY CLUTCH INNER TUBE
7	2E5-020-01	E1.5 RETAINER	35	2YZ-012-01	ONE-WAY CLUTCH BEARING ASSY
8	2Q2-015-01	CLICK PAWL SPRING	36	2Z1-006-06	613-3.5 BALL BEARING
9	2W1-097-02	059-100 WASHER	37	2G2-043-01	PINION GEAR
10	2F3-038-01	CLICK GEAR	38	2E1-052-01	A20-130 SCREW
11	2M1-029-01	OSCILLATING SLIDER	39	2Q3-009-01	ANTI-REVERSE SPRING
12	2E2-030-01	F20M-050 SCREW	40	2A2-040-01	ANTI-REVERSE CAM
13	2E3-001-01	ROTOR NUT	41	2B1-044-05	BODY
14	2C3-027-01	ROTOR NUT RETAINER	42	2A1-022-12	ANTI-REVERSE LEVER
15	2R1-065-05	ROTOR	43	2E2-013-02	B20M-060 SCREW
16	2R4-080-01	BAIL TRIP COVER	44	2Z1-009-06	711-3 BALL BEARING
17	2E1-016-02	B26-080 SCREW	45	2G1-028-01	DRIVE GEAR
18	2R5-081-01	BAIL TRIP LEVER A	46	2M2-001-01	OSCILLATING SLIDER
19	2R5-082-01	BAIL TRIP PLATE	47	2W1-019-00	071-103 WASHER
20	2Q3-084-01	BAIL TRIP LEVER SPING	48	2Z1-002-06	714-3.5 BALL BEARING
21	2R5-083-01	BAIL TRIP LEVER B	49	2B2-032-05	BODY COVER
22	2F5-130-05	ROTOR COVER	50	2E1-005-02	A26-120 SCREW
23	2E1-020-02	B22-055 SCREW	51	2YH-117-03	HANDLE TOTAL ASSEMBLY
24	2E2-018-01	B30M-080 SCREW	52	2W1-004-01	029-080 WASHER
25	2R2-028-03	BAIL ARM	53	2H6-016-01	HANDLE SCREW CAP
26	2E1-037-01	B30-080 SCREW	54	2F5-077-01	REAR COVER
27	2C1-056-01	LINE ROLLER COLLAR			

2X515201

Please order by parts number,not key number
Bitte,Best:-Nr.angeben(Nicht " key " -nr.)
Veuillez indiquer le numero de la pièce(Non " key " no.)

WARRANTY QUALITY

SPINNING REEL CETUS SS500




Key NO.	Parts No.	Parts name
2-8	2YT-140-05	SPOOL TOTAL ASSEMBLY
1	2YD-035-05	DRAG KNOB ASSEMBLY
2	2E4-017-01	DRAG WASHER RETAINER
3	2W2-031-01	KEY WASHER
4	2W1-101-01	064-124 WASHER
5	2YS-081-05	SPOOL ASSEMBLY
6	2L2-015-01	CLICK PAWL
7	2E5-020-01	E1.5 RETAINER
8	2Q2-015-01	CLICK PAWL SPRING
9	2W1-097-02	059-100 WASHER
10	2F3-038-01	CLICK GEAR
11	2M1-029-01	OSCILLATING SLIDER
12	2E2-030-01	F20M-050 SCREW
13	2E3-001-01	ROTOR NUT
14	2C3-027-01	ROTOR NUT RETAINER
15	2R1-065-04	ROTOR
16	2R4-080-02	BAIL TRIP COVER
17	2E1-016-03	B26-080 SCREW
18	2R5-081-01	BAIL TRIP LEVER A
19	2R5-082-01	BAIL TRIP PLATE
20	2Q3-084-01	BAIL TRIP LEVER SPING
21	2R5-083-01	BAIL TRIP LEVER B
22	2F5-130-04	ROTOR COVER
23	2E1-020-01	B22-055 SCREW
24	2E2-018-02	B30M-080 SCREW
25	2R2-028-02	BAIL ARM
26	2E1-037-02	B30-080 SCREW
27	2C1-056-01	LINE ROLLER COLLAR

Key NO.	Parts No.	Parts name
28	2Z1-012-02	407-2.5 BALL BEARING
29	2R6-012-01	LINE ROLLER
30	2C2-032-01	LINE ROLLER BUSH
31	2YL-075-02	BAIL ASSEMBLY
32	2Q1-051-01	BAIL SPRING
33	2R4-088-02	BAIL SPRING COVER
34	2A4-040-01	ONE-WAY CLUTCH INNER TUBE
35	2YZ-012-01	ONE-WAY CLUTCH BEARING ASSY
36	2Z1-006-01	613-3.5 BALL BEARING
37	2G2-043-01	PINION GEAR
38	2E1-052-01	A20-130 SCREW
39	2Q3-009-01	ANTI-REVERSE SPRING
40	2A2-040-01	ANTI-REVERSE CAM
41	2B1-044-04	BODY
42	2A1-022-02	ANTI-REVERSE LEVER
43	2E2-013-03	B20M-060 SCREW
44	2Z1-009-01	711-3 BALL BEARING
45	2G1-028-01	DRIVE GEAR
46	2M2-001-01	OSCILLATING SLIDER
47	2W1-019-00	071-103 WASHER
48	2Z1-002-01	714-3.5 BALL BEARING
49	2B2-032-04	BODY COVER
50	2E1-005-03	A26-120 SCREW
51	2YH-117-02	HANDLE TOTAL ASSEMBLY
52	2W1-004-01	029-080 WASHER
53	2H6-016-02	HANDLE SCREW CAP
54	2F5-077-02	REAR COVER

RANTY QUALITY

SPINNING REEL CETUS SS800



Key NO.	Parts No.	Parts name
1	2YD-111-03	DRAG KNOB ASSEMBLY
2	2E4-008-01	DRAG WASHER RETAINER
3	2W2-042-01	KEY WASHER
4	2W1-159-02	045-152 WASHER
5	2YT-529-02	SPOOL TOTAL ASSEMBLY
6	2S4-019-01	LINE STOPPER
7	2Q3-121-01	SPRING
8	2Q2-015-01	CLICK PAWL SPRING
9	2E5-020-01	E1.5 RETAINER
10	2L2-015-01	CLICK PAWL
11	2W1-051-02	033-065 WASHER
12	2F3-077-01	CLICK GEAR
13	2E3-062-01	ROTOR NUT
14	2E1-056-01	X20-035 SCREW
15	2C3-027-01	ROTOR NUT RETAINER
16	2R1-154-03	ROTOR
17	2R5-197-01	BAIL PAWL
18	2R5-177-01	BAIL TRIP LEVER
19	2W1-199-01	015-027 WASHER
20	2Q3-120-01	BAIL SPRING
21	2R4-218-02	BAIL SPRING COVER
22	2E1-020-02	B22-055 SCREW
23	2E2-018-01	B30M-080 SCREW
24	2R2-075-02	BAIL ARM
25	2E1-024-01	b30-060 SCREW
26	2C1-056-01	LINE ROLLER COLLAR
27	2Z1-012-05	407-2.5 BALL BEARING
28	2R6-012-01	LINE ROLLER
29	2C2-032-01	LINE ROLLER BUSH
30	2YL-166-01	BAIL ASSEMBLY
31	2E1-050-01	A20-060 SCREW
32	2F5-510-01	ROLLER CLUTCH RETAINER
33	2Z1-019-05	612-4 BALL BEARING
34	2M3-170-01	MAIN SHAFT
35	2C1-138-01	BUSHING
36	2A4-092-01	ONE-WAY CLUTCH INNER TUBE
37	2YZ-032-01	ONE-WAY CLUTCH BEARING ASSEMBLY
38	2Q2-024-01	SPRING
39	2G2-185-01	PINION GEAR
40	2B1-198-03	BODY
41	2L5-025-01	ANTI-REVERSE CAM SPRING
42	2A2-120-01	ANTI-REVERSE CAM
43	2C3-042-01	HANDLE SCREW SLEEVE
44	2H6-016-02	HANDLE SCREW CAP
45	2Z1-011-05	711-2.5 BALL BEARING
46	2G1-165-01	DRIVE GEAR
47	2W1-019-00	071-103 WASHER
48	2Z1-011-05	711-2.5 BALL BEARING
49	2B2-142-03	BODY COVER
50	2E1-045-01	A26-080 SCREW
51	2E1-060-01	A26-060 SCREW
52	2YH-263-03	HANDLE TOTAL ASSEMBLY
53	2G3-101-01	OSCILLATING GEAR
54	2M1-083-01	OSCILLATING SILDER
55	2E2-103-01	F20M-030 SCREW
56	2A1-038-02	ANTI-REVERSE LEVER
57	2E2-099-01	B20M-050 SCREW
58	2F5-483-02	REAR COVER
59	2E1-071-01	B26-040 SCREW

2X572101AE