
Please order by parts number,not key number
Bitte,Best:-Nr.angeben(Nicht " key " -nr.)
Veuillez indiquer le numero de la pièce(Non " key " no.)

WARRANTY QUALITY

SPINNING REEL CETUS SE500



Key NO.	Parts No.	Parts name	Key NO.	Parts No.	Parts name
2-8	2YT-140-06	SPOOL TOTAL ASSEMBLY	28	2Z1-012-06	407-2.5 BALL BEARING
1	2YD-035-02	DRAG KNOB ASSEMBLY	29	2R6-012-02	LINE ROLLER
2	2E4-017-01	DRAG WASHER RETAINER	30	2C2-032-01	LINE ROLLER BUSH
3	2W2-031-01	KEY WASHER	31	2YL-075-03	BAIL ASSEMBLY
4	2W1-101-01	064-124 WASHER	32	2Q1-051-01	BAIL SPRING
5	2YS-081-06	SPOOL ASSEMBLY	33	2R4-088-01	BAIL SPRING COVER
6	2L2-015-01	CLICK PAWL	34	2A4-040-01	ONE-WAY CLUTCH INNER TUBE
7	2E5-020-01	E1.5 RETAINER	35	2YZ-012-01	ONE-WAY CLUTCH BEARING ASSY
8	2Q2-015-01	CLICK PAWL SPRING	36	2Z1-006-06	613-3.5 BALL BEARING
9	2W1-097-02	059-100 WASHER	37	2G2-043-01	PINION GEAR
10	2F3-038-01	CLICK GEAR	38	2E1-052-01	A20-130 SCREW
11	2M1-029-01	OSCILLATING SLIDER	39	2Q3-009-01	ANTI-REVERSE SPRING
12	2E2-030-01	F20M-050 SCREW	40	2A2-040-01	ANTI-REVERSE CAM
13	2E3-001-01	ROTOR NUT	41	2B1-044-05	BODY
14	2C3-027-01	ROTOR NUT RETAINER	42	2A1-022-12	ANTI-REVERSE LEVER
15	2R1-065-05	ROTOR	43	2E2-013-02	B20M-060 SCREW
16	2R4-080-01	BAIL TRIP COVER	44	2Z1-009-06	711-3 BALL BEARING
17	2E1-016-02	B26-080 SCREW	45	2G1-028-01	DRIVE GEAR
18	2R5-081-01	BAIL TRIP LEVER A	46	2M2-001-01	OSCILLATING SLIDER
19	2R5-082-01	BAIL TRIP PLATE	47	2W1-019-00	071-103 WASHER
20	2Q3-084-01	BAIL TRIP LEVER SPING	48	2Z1-002-06	714-3.5 BALL BEARING
21	2R5-083-01	BAIL TRIP LEVER B	49	2B2-032-05	BODY COVER
22	2F5-130-05	ROTOR COVER	50	2E1-005-02	A26-120 SCREW
23	2E1-020-02	B22-055 SCREW	51	2YH-117-03	HANDLE TOTAL ASSEMBLY
24	2E2-018-01	B30M-080 SCREW	52	2W1-004-01	029-080 WASHER
25	2R2-028-03	BAIL ARM	53	2H6-016-01	HANDLE SCREW CAP
26	2E1-037-01	B30-080 SCREW	54	2F5-077-01	REAR COVER
27	2C1-056-01	LINE ROLLER COLLAR			

ReelSchematic