DAIWA

SPINNING REEL

Please order by parts number, not key number
Veuillez indiquer le numéro de la pièce (Non "Key" No.)

LEGALIS 3500H-4000H



Key No.	Part No.	Part Name
1	J11-3701	DRAG KNOB
2	F88-4001	DRAG WASHER RETAINER
3	F69-1001	DRAG WASHER
4	G70-0601	KEY WASHER
5	G70-0701	EARED WASHER
2-6	J11-3401	SPOOL ASSEMBLY
7	E39-8000	WASHER (A)
8	E46-7101	WASHER (B)
9	G83-9301	CLICK GEAR
10	J02-1601	ROTOR NUT
11	G64-5603	WASHER (C)
12	H02-2701	SCREW(A)
13	H99-4308	ROTOR
14	H41-3601	BAIL TRIP LEVER SPRING
15	H99-4401	BAIL TRIP LEVER
16	H41-7701	SCREW(B)
17	H64-0601	BAIL SPRING SHAFT
18	H57-6101	BAIL SPRING PLATE
19	J08-4301	BAIL SPRING
20	J08-9401	BAIL SPRING HOLDER
21	H99-4601	COVER(A)
22	G27-0801	SCREW(C)
23	H72-8912	BAIL ARM
24	H96-2401	COLLAR (A)
25	G20-5001	SCREW(D)
26	G19-5602	SCREW(E)
27	G19-5501	COLLAR (B)
28	G22-0701	COLLAR (C)
29	J08-9901	LINE ROLLER
30	G87-4201	COLLAR (D)
31	H98-5301	BAIL ASSEMBLY
32	G20-5001	SCREW(F)
33	J02-1401	COVER(B)
34	J00-1601	SCREW(G)
35	J01-5701	ROLLER CLUTCH
36	J02-1301	SPACING SLEEVE
37	J00-0901	SCREW(H)
38	J02-0801	BEARING RETAINER(A)
39	G52-2802	BALL BEARING(A)
40	Z02-1606	PINION +DRIVE GEAR UNIT
41	J02-1001	BAIL TRIP PLATE
42	G94-0402	SCREW (I)
43	J11-3001	BODY
44	J02-0601	MAIN SHAFT
45	H61-4301	STABILIZER BAR(A)
46	J02-0501	ANTI-REVERSE CAM
47	H59-5401	ANTI-REVERSE LEVER
48	H69-7801	ANTI-REVERSE CAM SPRING
49	J02-1501	REAR COVER
50	J00-1801	SCREW(J)
51	G64-4201	WASHER (D)
52	G64-4302	OSCILLATING GEAR
53	B85-3101	"O" RING (A)
54	G52-2100	WASHER (E)
55	G46-7105	BALL BEARING(B)
56	H27-2202	SCREW(K)
57	G64-5301	"O" RING (B)
58	373-7800	WASHER (F)
59	G52-3405	BALL BEARING(C)
60	J11-3201	SIDE COVER
61	G33-2904	SCREW (L)
62	J11-3301	HANDLE ASSEMBLY
63	B86-1704	BALL BEARING(D)
64	G52-5101	BEARING RETAINER(B)
65	F72-1202	COLLAR (E)
66	160-8101	WASHER (G)
67	H64-1803	HANDLE SCREW
68	J08-4803	STABILIZER BAR(B)
69	H64-0301	COLLAR (F)

LEGALIS 4000H SPECIAL PARTS

Key No.	Part No.	Part Name
2-6	J11-3801	SPOOL ASSEMBLY

ReelSchematic