
www.reelschematic.com

Daiwa
NUMBER 1 IN THE WORLD • BY DESIGN

SPINCASTING REEL 512RL



KEY NO. 3 ~ 5
6-736-7801 **ROTOR ASSEMBLY**

KEY NO. 16 ~ 19
6-711-5301 **MAIN SHAFT ASSEMBLY**

Key No.	Parts No.	Parts Name
1	6-755-2402	Front cover
2	6-342-4911	Rotor nut
3	6-736-7901	Rotor
4 -	6-142-5111	Pick up pin spring
5	6-783-0201	Pick up pin
6	6-321-1001	Spool retainer
7	6-376-1901	Spool washer A
8	6-376-2101	Spool washer B
9	6-734-3411	Spool
10	6-376-2101	Drag washer A
11	6-376-2001	Drag washer B
12	6-151-9101	Drag adjusting plate
13	6-783-0132	Oscillating plate
14	6-364-0531	Drag adjusting screw
15	6-382-1821	Shaft metal
16	6-394-1301	Main shaft
17	6-633-8811	Ball bearing
18	6-402-6701	Pinion gear
19	6-142-7711	Main shaft spring
20	6-701-5602	Body
21	6-352-2201	Collar stopper screw
22	6-502-0101	Drag adjusting collar
24	6-809-4401	Drag adjusting dial
25	6-781-6508	Push button

Key No.	Parts No.	Parts Name
26	6-501-8501	Handle screw holder
27	6-363-8511	Handle screw A
28	6-803-4803	Handle screw cap
29	6-637-4801	Drive gear shaft holder
30	6-414-1901	Drive gear
31	6-481-3111	Oscillating slider
32	6-375-0502	Drive gear washer A
33	6-280-9301	Ratchet
34	6-370-5100	Drive gear washer B
35	6-637-4511	Bearing metal
36	6-063-4003	Body cover
37	6-111-7011	Anti-reverse claw
38	6-144-5111	Anti-reverse claw spring
39	6-351-7701	Anti-reverse claw screw
40	6-461-4501	Anti-reverse cam
41	6-809-1401	Anti-reverse cam spring
42	6-541-3132	Anti-reverse lever
43	6-351-4701	Anti-reverse lever screw
44	6-353-0001	Body cover screw (short)
45	6-353-4911	Body cover screw (long)
46	6-071-0504	Drive gear shaft
47	6-747-8201	Handle
48	6-160-8001	Handle washer
49	6-363-5301	Handle screw B