FIGURE NUMBER	PART NUMBER	DESCRIPTION	1001	1401	2001	3001	4001	5001
24	103-855	SPRING RING	X					
24	101-154	SPRING RING		X	X	X	X	
24	100-557	SPRING RING						X
25	103-804	SAFETY RING	X					
25	101-155	SAFETY RING		X	X	X	X	
25	100-558	SAFETY RING						X
26	103-851	SPRING WASHER		X	X	X	X	
26	100-560	SPRING WASHER						X
28	104-292	SLIDING PIN			X	X	X	
28	104-294	SLIDING PIN		X				
28	104-295	SLIDING PIN						X
30	103-225	STOP LEVER	X					
30	103-226	STOP LEVER		X				
30	103-224	STOP LEVER			X			
30	103-221	STOP LEVER				X	X	
30	103-222	STOP LEVER						X
32	103-014	HOUSING COMPLETE	X					
32	103-015	HOUSING COMPLETE			X			
32	103-016	HOUSING COMPLETE				X	X	
32	103-017	HOUSING COMPLETE						X
32	103-026	HOUSING COMPLETE		X				
33	103-250	EXCENTER WHEEL	X	X	X	X	X	X
34	103-264	PLANE WHEEL	X					
34	103-265	PLANE WHEEL		X	X	X	X	
34	103-266	PLANE WHEEL						X
35	103-278	DRIVING PLATE	X					
36	103-277	DRIVING PLATE	X					
36	103-276	DRIVING PLATE		X	X			
36	103-274	DRIVING PLATE				X	X	
36	103-275	DRIVING PLATE						X
37	103-293	BRAKE DISC	X					
37	103-297	BRAKE DISC		X	X	X	X	X
39	103-317	TENSION SPRING	X					X
39	103-311	TENSION SPRING		X	X	X	X	
43	103-363	LEVER			X	X	X	X
43	103-365	LEVER	X					
43	103-366	LEVER		X				
44	103-394	COVER COMPLETE	X					
44	103-403	COVER COMPLETE		X				
44	103-395	COVER COMPLETE			X			
44	103-396	COVER COMPLETE				X	X	
44	103-397	COVER COMPLETE						X
45	103-434	CASE COVER COMPLETE		X				
45	103-435	CASE COVER COMPLETE			X			
45	103-437	CASE COVER COMPLETE					X	
45	103-436	CASE COVER COMPLETE				X		
45	103-438	CASE COVER COMPLETE						X
46	103-505	CASE COVER SCREW		X				
46	103-502	CASE COVER SCREW			X	X	X	
46	103-503	CASE COVER SCREW						X
47	103-506	CASE COVER SCREW		X				
47	103-500	CASE COVER SCREW			X	X	X	
47	103-502	CASE COVER SCREW						X
48	103-603	FLANGE	X					
48	103-604	FLANGE		X	X			
48	103-605	FLANGE				X		
48	103-606	FLANGE					X	
48	103-607	FLANGE						X
55	103-937	ANGLE LEVER	X					
55	103-948	ANGLE LEVER		X	X	X	X	X
57	103-966	BEARING SCREW	X					
57	103-965	BEARING SCREW		X	X	X	X	X
58	104-064	HEXAGON NUT	X					
58	104-065	HEXAGON NUT		X	X	X	X	
58	104-066	HEXAGON NUT						X
59	104-087	BAIL ARM COMPLETE	X					
59	104-096	BAIL ARM COMPLETE		X	X			
59	104-092	BAIL ARM COMPLETE				X		
59	104-093	BAIL ARM COMPLETE					X	
59	104-091	BAIL ARM COMPLETE						X
62	104-2120	SPOOL	X					
62	104-1730	SPOOL		X				
62	104-1770	SPOOL			X			
62	104-1780	SPOOL				X		
62	104-1790	SPOOL					X	
63	104-2060	SPOOL						X
64	104-266	RATCHET	X	X	X	X	X	X
65	104-280	PIN	X	X	X	X	X	X
66	104-327	SAFETY RING	X					
67	104-347	RATCHET WHEEL		X	X			
67	104-345	RATCHET WHEEL				X	X	
67	104-346	RATCHET WHEEL						X
68	104-457	BRAKE NUT COMPLETE	X					
68	104-455	BRAKE NUT COMPLETE		X	X	X	X	
68	104-456	BRAKE NUT COMPLETE						X

FIGURE NUMBER	PART NUMBER	DESCRIPTION	1001	1401	2001	3001	4001	5001
69	104-494	BRAKE SPINDLE CPL.	X					
69	104-496	BRAKE SPINDLE CPL.		X				
69	104-498	BRAKE SPINDLE CPL.			X			
69	104-497	BRAKE SPINDLE CPL.				X	X	
70	104-575	DRIVING GEAR CPL.	X					
70	104-577	DRIVING GEAR CPL.		X				
70	104-580	DRIVING GEAR CPL.			X			
70	104-578	DRIVING GEAR CPL.				X	X	
70	104-579	DRIVING GEAR CPL.						X
71	104-693	PINION	X					
71	104-703	PINION		X				
71	104-695	PINION			X	X	X	
71	104-696	PINION						X
73	104-796	BEARING COVER CPL.		X				
73	104-797	BEARING COVER CPL.			X	X	X	
73	104-798	BEARING COVER CPL.						X
74	104-873	CRANK ARM COMPLETE	X					
74	104-870	CRANK ARM COMPLETE		X	X			
74	104-871	CRANK ARM COMPLETE				X	X	
74	104-872	CRANK ARM COMPLETE						X
75	104-990	AXLE COMPLETE	X					
75	104-997	AXLE COMPLETE		X				
75	104-998	AXLE COMPLETE			X			
75	104-999	AXLE COMPLETE				X	X	
75	105-000	AXLE COMPLETE						X
77	105-020	GUIDE BAIL		X				
77	105-026	GUIDE BAIL-LEFT		X				
77	105-021	GUIDE BAIL			X			
77	105-025	GUIDE BAIL-LEFT			X			
77	105-022	GUIDE BAIL				X	X	
77	105-024	GUIDE BAIL-LEFT				X	X	
77	105-023	GUIDE BAIL						X
77	105-027	GUIDE BAIL						X
77	105-030	GUIDE BAIL COMPLETE	X					
83	103-294	BRAKE DISC		X	X			
100	104-136	COVER		X	X			
100	104-134	COVER				X	X	
100	104-135	COVER						X
101	104-133	SLIDING COVER		X	X	X	X	X
102	103-919	STOP LEVER	X					
102	103-925	STOP LEVER		X	X			
102	103-926	STOP LEVER				X		
102	103-927	STOP LEVER					X	
102	103-928	STOP LEVER						X
103	104-152	SLIDING BRAKE LEVER		X	X			
103	104-151	SLIDING BRAKE LEVER				X	X	X
104	104-147	NOISE DAMPER		X	X	X	X	X
105	103-317	TENSION SPRING		X	X			
105	103-313	TENSION SPRING				X	X	X
106	103-314	TENSION SPRING				X	X	X
106	103-316	TENSION SPRING		X	X			
107	104-148	BRAKE RING	X	X	X			
107	104-146	BRAKE RING				X	X	X
108	100-223	HIGH SPEED SIGN		X	X	X	X	X
109	103-519	PAN-HEAD SCREW	X					
109	103-504	CASE COVER SCREW		X	X	X	X	X
110	103-346	STRAIGHT SPRING		X				
110	103-347	STRAIGHT SPRING			X			
110	103-349	STRAIGHT SPRING				X	X	X
111	103-289	BEARING DISC		X	X	X	X	X
112	104-140	COVER CAP		X	X			
113	103-621	CONTER WEIGHT	X					
113	103-623	CONTER WEIGHT		X	X	X	X	
113	103-624	CONTER WEIGHT						X
114	104-141	CASE COVER	X					
115	103-635	CRANKSHAFT	X					
116	104-138	COVER SPINDLE	X					
117	103-890	SPRING COVER	X					
118	103-853	SPRING RING	X					
120	103-801	SAFETY DISC		X				
121	103-326	COMPRESSION SPRING		X	X	X	X	
121	103-327	COMPRESSION SPRING						X
122	103-299	WASHER						X